

Abb. 1 Maßzeichnung Lichtquelle und Empfänger ODC2700-10, ODC2700-40, Abmessungen in mm





- Abb. 2 Maßzeichnung Lichtquelle und Empfänger ODC2700-10, ODC2700-40 mit Montageschiene,
- Montieren Sie die Montageschiene vorzugsweise flächig an den vier Montagebohrungen M5, blau eingefärbt.



Abb. 3 Maßzeichnung Lichtquelle und Empfänger ODC2700-40(002), Abmessungen in mm



- Abb. 4 Maßzeichnung Lichtquelle und Empfänger ODC2700-40(002) mit Montageschiene,
- Montieren Sie die Montageschiene vorzugsweise flächig an den vier Montagebohrungen M5, blau eingefärbt.

Hinweise zu weiteren Montagemöglichkeiten finden Sie in der Betriebsanleitung.

M4

2,6 Nm



Freie Montage an stabiler eigener Vorrrichtung

Befestigen Sie die Lichtguelle und den Empfänger ausschließlich an den vorhandenen Bohrungen auf einer ebenen Fläche. Klemmungen jeglicher Art sind nicht gestattet. > Ungenaue, fehlerhafte Messwerte

Sontrollieren Sie nach der Montage von Lichtquelle und Empfänger im richtigen Abstand zueinander die zentrierte Ausrichtung des Lichtbandes am Empfänger. Lockern Sie bei Bedarf die Lichtquelle für eine exakte Positionierung.

Montage, Aufbau der Komponenten, Montageschiene

Montieren Sie den Sensor (Lichtquelle, Empfänger auf Montageschiene), siehe Abb. 1 ... 4. Verbinden Sie den Sensor mit einem Netzteil und Laptop / PC.

Bringen Sie die Lichtquelle und den Empfänger so an, dass die Anschlüsse und Anzeigeelemente nicht verdeckt werden. Unterschreiten Sie nicht die Biegeradien der Kabel.

Wenn Lichtquelle und Empfänger ohne die mitgelieferte Montageschiene montiert werden müssen ist auf die genaue Ausrichtung der Komponenten zueinander zu achten.

Lichtquelle und Empfänger liegen in einer Ebene, dürfen nicht zueinander verkippt sein!



Abb. 5 Montagegewinde für Direktverschraubung ODC2700-10, ODC2700-40,, Abmessungen in mm



Abb. 7 Zu vermeidende Fehler bei freier Montage

Versorgung, Synchronisation, RS422

Signal	Pin	Adernfarbe Erläuterung	PC/SC2700-x,	Bemerkungen	
V ₊	9	Rot	Versorgungs- spannung	11 30 VDC, typisch 24 VDC, / _{max} 230 mA bei 24 VDC	
GND	2	Blau	Bezugsmasse	Bezugsmasse für Power, Sync, RS422	
Sync +	1	Braun	Sunchronisation	Symmetrisch, RS422-Pegel, Abschlusswiderstand (120 Ohm),	
Sync -	3	Weiß	Synchronisation	Richtung über Software schaltbar, nicht galvanisch getrennt	
Tx +	5	Rosa		Schnittstelle BS422, symmetrisch	
Tx -	8	Grau	RS422, 32 Bit	Rx intern mit 100 Ohm abgeschlossen, max. 4 MBaud, Full-Duplex,	
Rx +	4	Grün			
Rx -	6	Gelb		nicht galvanisch getrennt	

Abb. 8 Anschlussbelegung 12-pol. M12-Buchse

Das PC/SC2700-x besitzt einen 12-poligen M12-Stecker und auf der anderen Seite offene Enden.

Analogausgang, Schaltaus- und eingänge

ignal	Pin	Adernfarbe Erläuterung	SCA2700-x,	Bemerkungen	
nalogausgang ¹	1	Weiß	nicht galvanisch getrennt, 16 Bit D/A	Strom 4 20 mA Spannung 0 5 VDC Spannung 0 10 VDC	
GND ¹	2	Schwarz	Masse Analogausgang		
chaltausgang 1	11	Weiß	Sebeltverbelten NDN, DND Dueb Bull oder Dueb Bull pagie		
chaltausgang 2	9	Grün	Schaltverhalten NI	-N, PNP, Push-Pull oder Push-Pull neglert	
chaltausgang 3	16	Gelb			
lultifunktions- ngang 1	15	Rosa	24V-Logik (HTL): Low \leq 3 V; High \geq 8 V (max 30 V) 5V-Logik (TTL): Low \leq 0,8 V; High \geq 2 V Interner Pull-up-Widerstand, ein offener Eingang wird als High erkannt.		
lultifunktions- ngang 2	12	Rot/Blau			
lultifunktions- ngang 3	17	Grau/Rosa	zulösen. Funktion wahlweis	e Triggerung oder Encoder	
ND	10	Braun	Demuser f	die Oskeltein, und eusenännen	
ND	8	Grau	Bezugsmasse fur	ale Schaltein- und ausgange	

Abb. 9 Anschlussbelegung 17-pol. M12-Stecker

Das SCA2700-x besitzt eine 17-polige M12-Buchse und auf der anderen Seite offene Enden.

1) Internes Koaxialkabel für Analogausgang im SCA2700-x.



Bestimmungsgemäßes Umfeld

- Schutzart:
- Temperaturbereich
- Betrieb:
- Lagerung:
- Luftfeuchtiakeit:
- Umgebungsdruck:

Die Schutzart gilt nicht für optische Fenster, da deren Verschmutzung zur Beeinträchtigung oder dem Ausfall der Funktion führt.

Warnhinweise

Schließen Sie die Spannungsversorgung nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel an. die Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten. > Verletzungsgefahr, Beschädigung oder Zerstörung des Systems.

Schützen Sie die Kabel vor Beschädigung. Unterschreiten Sie nicht den Biegeradius des Kabels > Ausfall des Messgerätes, Beschädigung und Zerstörung des Kabels

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf die Lichtquelle und den Empfänger. > Beschädigung oder Zerstörung des Systems

Lichtauelle

Die Lichtquelle des optoCONTROL 2700 verwendet eine LED mit einer Wellenlänge von 508 nm. Die LED-Lichtquelle fällt nicht unter die Lasernorm.





Montageanleitung optoCONTROL 2700-10 optoCONTROL 2700-40 optoCONTROL 2700-40(002)

IP67; nicht benötigte Steckverbinder mit Schutzkappe verschlossen

0 ... +50 °C -20 ... +70 °C 5 ... 95 % RH (nicht kondensierend) Atmosphärendruck

Die Schutzart ist beschränkt auf Wasser (keine Bohremulsionen, Waschmittel o.ä. aggressive Medien). Verwenden Sie bei dauernder Wassereinwirkung ein Schutzgehäuse.

Ethernet

Signal	Pin	Bemerkungen
Tx +	1	
Rx +	2	
Tx -	3	Ethernet
Rx -	4	

Anschlüsse Empfänger



LEDs am Empfänger

LED	Farbe	Bedeutung
Status	Gelb	Bei Synchronisationsfehler
	Rot blinkend	Ethernet, Störung
	Gelb	Laden von Werkseinstellungen (Factory settings)
	Grün	Nullsetzen / Mastern
Speed	Gelb	Bei Baudrate 100 Mb
	Aus	Bei Baudrate 10 Mb
Link	Grün	Bei Link aktiv
	Aus	Bei Link inaktiv
	Blinkend	Bei Netzwerkaktivität
Power	Grün	Versorgungsspannung ein



bb. 10 LEDs am Empfänger eceiver)





Abb. 11 Anschlussbeispiele am optoCONTROL 2700-40

Mit der 12-poligen Buchse Power/RS422 lassen sich verschiedene Peripheriegeräte 1 mit den dargestellten Anschlusskabeln 1 anschließen.

) Die verschiedenen Peripheriegeräte und Anschlusskabel sind als optionales Zubehör lieferbar, siehe auch Betriebsanleitung, Kapitel Optionales Zubehör.

Systemkonfiguration Hz kHz Messrate → → Datenausgabe

In der oberen Navigationsleiste sind weitere Funktionen (Einstellungen, Videosignal usw.) erreichbar. Alle Einstellungen in der Webseite werden sofort, nach Drücken der Schaltfläche Einstellungen speichern, im Sensor ausgeführt. Die parallele Bedienung über Webbrowser und ASCII-Befehle ist möglich; die letzte Einstellung gilt.

Schnelleinstieg

Der Sensor wird ab Werk mit der IP-Adresse 169.254.168.150 aus-

- Die IP-Adresse der Sensoren, die an einem PC/Netzwerk angeschlossen sind, können Sie mit dem Programm sensorTOOL abfragen.
- Starten Sie das Programm sensorTOOL und klicken Sie auf die Schaltfläche 🐲.

				Deutsch	
Verbindungen	0		Suchergebnisse (1)		
Sensorgruppe		optoCON	NTROL ODC2700 @ IP 169.254.168.150	Ansicht Rohparameter	
optoCONTROL Sensortyp optoCONTROL ODC2700 Scanoptionen Suche auf seriellen Schnitstellen Aktiviere Logging	~ ~	4	Parameter Sensortyp: 0DC2700-16 Seriennummer Controller: 0824070021	 Starte Datenaufnahme Öffne Webseite Konfiguriere Sensor-IP 	
	~				

Wählen Sie den richtigen Sensor aus der Liste aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffne Webseite, um den Sensor mit Ihrem Standardbrowser zu verbinden.

Das Programm sensorTOOL finden Sie online unter https://www.micro-epsilon.de/fileadmin/down load/software/sensorTool.exe.

Im Webbrowser sollte nun der Startbildschirm der Sensor-Software zu sehen sein:



Messprogramm auswählen

Gehen Sie in das Menü Home > Messkonfiguration. Hier finden Sie vordefinierte Presets für häufige Messaufgaben.

Gehen Sie in das Menü Einstellungen > Messwertaufnahme > Messprogramm. Hier finden Sie Setups für individuelle Messaufgaben.

Wählen Sie das entsprechende Preset oder Setup aus.

Hellkorrektur durchführen

Dieser Abgleich ist mindestens einmal nach der Montage notwendig, kann aber bei erhöhten Genauigkeitsanforderungen auch sehr häufig wiederholt werden.

- Der Sensor benötigt eine Einlaufzeit von mindestens 30 min, bevor eine Hellkorrektur durchgeführt werden kann.
- Gehen Sie in das Menü Einstellungen > Korrekturen/Referenzierungen > Hellkorrektur.
- Während einer Hellkorrektur darf sich kein Messobjekt im Messbereich befinden.

Drücken Sie die Schaltfläche Durchführen, um einen Hellabgleich zu starten.

Messobjekt platzieren

- Platzieren Sie das Messobjekt im Messabstand zum Empfänger, möglichst in der Mitte des Messbereichs.
- Der Einrichtungsmodus im Menü Messwertanzeige unterstützt Sie bei der Positionierung eines Messobjektes. Im Messbetrieb sollte der Einrichtungsmodus abgeschaltet sein; damit reduzieren Sie die zu übertragende Datenmenge.

Videosignal kontrollieren

Drücken Sie in der Fußzeile die Schaltfläche Video und prüfen Sie das Signal.

Kanten im Bereich Messbereichsanfang und -ende, die nicht ausgewertet werden sollen, können Sie unterdrücken. Ändern Sie dazu den Auswertebereich im Menü Einstellungen > Messwertaufnahme.

Messung kontrollieren

Gehen Sie in das Menü Messwertanzeige und prüfen Sie das Messwert-Zeit-Diagramm.

Sie können hier noch weitere Daten zur Anzeige auswählen z. B. Einzelkanten oder Mittelachsen.

Einstellungen speichern

- Speichern Sie die momentanen Einstellungen im Empfänger mit einem Setup.
- 🗈 Gehen Sie in das Menü Einstellungen > Systemeinstellungen > Laden & Speichern. Alternativ betätigen Sie die Schaltfläche Einstellungen speichern in der horizontalen Menüsteueruna.

Ohne Speichern gehen die Einstellungen beim Ausschalten verloren.

Eine detaillierte Betriebsanleitung können Sie auf unserer Webseite als PDF-Datei herunterladen unter: https://www.micro-epsilon.de/download-file/man--optoCONTROL-2700--de.pdf

MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH Manfred-Wörner-Straße 101 73037 Göppingen / Deutschland eltrotec@micro-epsilon.de www.micro-epsilon.de Your local contact: www.micro-epsilon.com/contact/worldwide/







