Funktionen

Die Sensoren der Serie thermoMETER UC sind berührungslos messende Infrarot-Temperatursensoren. Sie messen die von Obiekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die Oberflächentemperatur.

Lieferumfang

1 Sensor mit Sensorkabel und Schutzkappe

- 1 Controller
- 1 Montagemutter (M12x1)
- 1 blaue Schutzkappe
- 1 Montageanleitung

Warnhinweise

Schließen Sie die Spannungsversorgung und das Anzeige-/Ausgabegerät nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel an. > Verletzungsgefahr, Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf den Sensor.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

Die Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten. > Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

Schützen Sie das Sensorkabel vor Beschädigung. > Zerstörung des Sensors, Ausfall des Messgerätes

Knicken Sie niemals das Sensorkabel ab, biegen Sie das Sensorkabel nicht in engen Radien. Der minimale Biegeradius beträgt 22 mm (statisch). Eine dynamische Bewegung ist nicht zulässig.

> Beschädigung des Sensorkabels, Ausfall des Messgerätes

Auf den Sensor dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel (weder für die Optik noch auf das Gehäuse) einwirken.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

7

0

7

0

7

0

6.5

0

6,5

6,5

0

= kleinster Messfleck / Scharfpunkt

Vermeiden Sie aprupte Änderungen der Umgebungstemperatur.

53,8

100

11,5

100

14

60

3.9

10

3,7

3,4

5

Das Verhältnis D:S (Beispiel 2:1, siehe Tabelle), bezeichnet das Verhältnis Distance (Entfernung von der Vorderkante des Sensors zum Messobjekt) zur

102,5

200

14

200

12

110

2.8

20

0,8

0,6

10

Close-Fokus (bei Verwendung der aufschraubbaren CF-Linse, Angaben in mm)

151,3

300

18

300

18,5

210

2.5

25

4,1

4

15

200

400

23,5

400

23

310

4.8

30

5

4,5

20

D = Distance S = Spotsize

251,3

500

29,5

500

28

410

6.4

35

6,8

6,2

25

302.5

600

35,5

600

33

510

8

40

8,8

8

30

353,8

700

36,5

610

> Ungenaue, fehlerhafte Messwerte

Standard-Fokus (Angaben in mm) 2:1

15:1

22:1

2:1

15:1

22:1

Spotsize (Messfleckgröße).

Optisches Diagramm

Optische Parameter

SF02

SF15

SF22

CF02

CF15

CF22

Senso

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand



Stecker M12 5 pol.

Buchse M12 8 pol.

Die Sensoren verfügen über ein metrisches M12x1-Gewinde und lassen sich

entweder direkt über das Sensorgewinde oder mit Hilfe der mitgelieferten

Mutter an vorhandene Montagevorrichtungen installieren. Als Zubehör sind

Mechanische Installation



405

800

38,5

710

40

810

41,5

910

Sensorkabel

Der Sensor wird mit einem fertig konfektionierten Sensorkabel ausgeliefert.

HINWEIS	Das Sensorkabel darf auf keinen Fall gekürzt
	werden.

- > Ungenaue, fehlerhafte Messwerte
- Unterschreiten Sie nicht den Biegeradius des Sensorkabels. Der minimale Biegeradius beträgt 22 mm
- Bei allen UC Sensormodellen darf das Sensorkabel während der Messung nicht bewegt werden.

Steckverbindungen

Bei den Steckverbindungen können Sie entweder die analoge Variante mit einem Kabel wählen oder die digitale Variante mit einem oder beiden Kabeln wie folgt:

- Verbinden Sie ein 5-pol. M12 Analogkabel 1 mit dem am Controller befindlichen 5-pol. M12 Stecker.
- \rightarrow Verbinden Sie ein 8-pol. M12 Digitalkabel 1 mit der am Controller befindlichen 8-pol. M12 Buchse.

and a faile second 2 will a faile of the se-		Distantia a l	and the set	A secol a selection of the selection of	
nschlussmodlichkeiten	TUR	Didital-	una	Analogkabel	
in the second		- gitter		/ undie gittere of	

Kabel	Тур	Anschlussmöglichkeiten
Digitalkabel	Offene Enden	Anschluss Versorgungsspannung
mit M12 Stecker, 8-pol.		USB-Programmieradapter für An- schluss an PC
Art. Nr. 2904054		RS485
		Schnittstellenmodul zur Industrial Ethernet Anbindung (IF2035)
mit M12 Stecker, 8-pol. Art. Nr. 2904053	USB	Anschluss an PC (sensorTOOL)
Analogkabel mit M12 Buchse,	Offene Enden	Schnittstellenmodul zur Ethernet und EtherCAT Anbindung (IF1032)
5-pol.		Anschluss Versorgungsspannung
Art. Nr. 2904051		Analogausgang Strom/Spannung

1) Micro-Epsilon empfiehlt die Verwendung des 5-pol. M12 Analogkabels bzw. des 8-pol. M12 Digitalkabels aus dem optionalen Zubehör

Elektrische Installation Anschlussbelegung

Pin	Adernfarbe 5-pol M12 Analogkabel ¹	Signal		
1	Braun	VCC		
2	Weiß	I_OUT		
3	Blau	GND		
4	Schwarz	V_OUT	Ansicht:	
5	Grau	Laser (3,3 V)	5-pol. M12 Steck	er am Controller

Anschlussbelegung Analoganschluss 5-pol. M12 Stecker

	0 0			
Pin	Adernfarbe 8-pol M12 Digitalkabel ¹	Signal		
1	Weiß	Relais 1		
2	Braun	VCC/USB (5 V)		
3	Grün	RX	Ansicht:	
4	Gelb	ТΧ	8-pol. M12 Buchse	am Controller
5	Grau	D+ (RS485)		
6	Pink	D- (RS485)		
7	Blau	GND		
8	Rot	Relais 2		
Gehäuse	Schirm			

Anschlussbelegung Digitalanschluss 8-pol. M12 Buchse

1) Siehe auch Fussnote Anschlussmöglichkeiten!

Spannungsversorgung

Verwenden Sie ein Netzteil mit einer stabilisierten Ausgangsspannung von 5 ... 36 VDC, welches einen minimalen Strom von 100 mA liefert. Die Restwelligkeit sollte maximal 200 mV betragen.

Legen Sie auf keinen Fall eine Spannung an den HINWEIS Analogausgang an

> Zerstörung des Ausgangs

Der Sensor ist kein Zweileitersensor

Hinweise zur Produktkennzeichnung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen nach CE und UKCA. Alle in der Betriebsanleitung beschriebenen Vorgaben und Sicherheitshinweise sind einzuhalten.

Weitere Informationen zum Sensor können Sie in unserer Betriebsanleitung nachlesen. Diese finden Sie Online unter:

https://www.micro-epsilon.de/download-file/man--thermoMETER-UC--de.pdf



oder dem nebenstehenden QR-Code:

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15 94496 Ortenburg / Deutschland Tel. +49 8542 / 168-0 / Fax +49 8542 / 168-90 info@micro-epsilon.de

www.micro-epsilon.de

Your local contact: www.micro-epsilon.com/contact/worldwide/





Montageanleitung thermoMETER UC



Ausgänge

Der Sensor hat einen analogen Ausgabekanal und zwei Alarmausgänge.

Legen Sie auf keinen Fall eine Spannung an den

	Legen Sie auf keine
HINVEIS	Analogausgang an.

> Zerstörung des Ausgangs

Ausgänge zur Auswahl		
Analogausgang Spannung		
	Strom	
Alarmausgang	Alarmausgang 1	
	Alarmausgang 2	

Übersicht Ausgänge

Analogausgang

Der Analogausgang wird für die Ausgabe der Objekttemperatur genutzt. Die Auswahl des Ausgabesignals erfolgt über die Programmiertasten oder das sensorTOOL. Analog können auch beide Alarmausgänge programmiert werden.

Analogausgang	Bereich
Spannung	0 5 V
	0 10 V
Strom	0 20 mA
	4 20 mA

Übersicht Analogausgänge

Alarmausgänge

Der Sensor verfügt über folgende Alarmfunktionen:

- Alarmausgang 1 mit Relais; vorkonfiguriert als Minimalalarm
- Alarmausgang 2 mit Relais; vorkonfiguriert als Maximalalarm

Über die Programmiertasten oder das sensorTOOL können die Alarmgrenzen und die Alarmkonfiguration geändert werden.

Display	Auswahl	Erklärung
Holdmode	Off	Mit Off werden die erweiterten Signalver- arbeitungsfunktionen deaktiviert. Über die anderen Einträge werden die erweiterten Funktionen aktiviert.
	Peak	Mit der Peak Hold Funktion erfolgt eine Maxi- mumsuche. Das jeweilige Signalmaximum wird für die eingestellte Zeit gehalten. Nach Ablauf der Haltezeit fällt das Signal auf den zweithöchsten Wert bzw. sinkt um 1/8 der Dif- ferenz zwischen vorherigem Maximalwert und Minimalwert während der Haltezeit. Dieser Wert wird wiederum für die eingestellte Zeit gehalten. Danach fällt das Signal mit langsa- mer Zeitkonstante und folgt dem Verlauf der Objekttemperatur.
	Valley	Mit der Valley Hold Funktion erfolgt eine Minimumsuche. Das jeweilige Signalminimum wird für die eingestellte Zeit gehalten. Der Algorithmus entspricht dabei invertiert dem für die Maximumsuche.
	A.Peak	Bei der erweiterten Maximumsuche sucht dieser Algorithmus nach lokalen Maximalwer- ten. Maximalwerte, die kleiner sind als ihre Vorgänger, werden nur übernommen, wenn die Temperatur zuvor den Schwellwert un- terschritten hatte. Bei eingestellter Hysterese muss ein Maximalwert zusätzlich erst um den Wert der Hysterese abgefallen sein, damit er als neues Maximum übernommen wird.
	A.Valle	Bei der erweiterten Minimumsuche sucht die- ser Algorithmus nach lokalen Minimalwerten. Minimalwerte, die größer sind als ihre Vorgän- ger, werden nur übernommen, wenn die Tem- peratur zuvor den Schwellwert überschritten hatte. Bei eingestellter Hysterese muss ein Minimalwert zusätzlich erst um den Wert der Hysterese angestiegen sein, damit er als neu-

es Minimum übernommen wird.

Schnelleinstieg

Bedienung über die Software sensorTOOL

Mit dem sensorTOOL von Micro-Epsilon steht Ihnen eine Software zur Verfügung, mit der Sie den Sensor einstellen, Messdaten visualisieren und dokumentieren können.

- Verbinden Sie den Sensor unter Verwendung des 8-pol. M12 Digitalkabels mit USB-Stecker 1 mit der USB-Schnittstelle eines PC/Notebook oder:
- Verbinden Sie den Sensor unter Verwendung des 8-pol. M12 Digitalkabels in Kombination mit dem USB-Adapter mit Klemmblock 1. mit der USB-Schnittstelle eines PC/Notebook.
- Die Versorgungsspannung wird über die USB-Schnittstelle bereitgestellt.
- **Starten Sie das Programm** sensorTOOL.

Dieses Programm finden Sie online unter https://www.micro-epsilon.de/fileadad/software/sensorTool.exe.

Treffen Sie im Dropdown-Menü Sensorgruppe die Auswahl thermo-METER, im Dropdown-Menü Sensortyp die Auswahl thermoMETER UC.



- Erste interaktive Seite nach Aufruf des sensorTOOL
- Wählen Sie den gewünschten Sensor aus der Liste aus.
- Setzen Sie den Haken bei Suche auf seriellen Schnittstel-
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Sensor mit dem Lupensymbol, um die Suche zu starten.

1) Siehe Kapitel Optionales Zubehör in der Betriebsanleitung

Display	Auswahl	Erklärung
Dutput	Disabled	Mit der Einstellung Disabled werden alle Ana- logausgänge deaktiviert.
	Voltage	Einstellung der oberen und unteren Temperatur- grenze für die Skalierung des Analogausgangs. Einstellung der oberen und unteren Grenze für die Ausgangsskalierung des Spannungsaus- gangs.
	Current	Einstellung der oberen und unteren Temperatur- grenze für die Skalierung des Analogausgangs. Einstellung der oberen und unteren Grenze für die Ausgangsskalierung des Stromausgangs.
Alarm 1	Off	Mit Off wird der Alarmausgang 1 / 2 deaktiert
Alarm 2		Über die anderen Einträge wird die Alarmquelle für den Alarmausgang 1 / 2 festgelegt. Die Tem- peratur gibt vor, ab wann der Alarm ausgelöst wird und das Alarm Relais 1 / 2 seinen Schaltzu- stand wechselt.
	TProces	Einstellung der Temperatur und der Alarmquelle [TProces] Prozesstemperatur = Temperatur- wert mit Signalverarbeitungsfunktionen
	TAverag	Einstellung der Temperatur und der Alarmquelle [TAverag] Gemittelte Temperatur = Temperaturwert mit Mittelwertbildungsfunktion
	TActual	Einstellung der Temperatur und der Alarmquelle [TAverag] Gemittelte Temperatur = Temperaturwert ohne Signalverarbeitungsfunk- tionen
	TBox	Einstellung der Temperatur und der Alarmquelle Controllertemperatur
	THead	Einstellung der Temperatur und der Alarmquelle Sensortemperatur
	Diffmod	Einstellung der Temperatur und der Alarmquelle Differenztemperatur zwischen TActual - THead

In der Übersicht Suchergebnisse (x) werden nun alle verfügbaren Kanäle angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Starte Datenaufnahme oder die Abbildung des Sensors, um die Messung zu starten.

Installation USB-Treiber

Installieren Sie vor der erstmaligen Benutzung des Konverters den entsprechenden TM-USBA-adapter-driver.

Den aktuellen Treiber finden Sie unter:

https://www.micro-epsilon.de/fileadmin/download/software/tm-usba-adapter-driver.zip

Bedienung über Programmiertasten

Sie können den Sensor über 4 Programmiertasten bedienen und konfigurieren.

Taste Erklärung



F

Mit dieser Taste gelangen Sie zur gewünschten beziehungsweise zur zuletzt aufgerufenen Funktion.



Hiermit können Sie Funktionsparameter und damit Einstellungen im Sensor verändern.

Hiermit können Sie Funktionsparameter und damit Einstellungen im Sensor verändern.

Auswahl des Eintrages beziehungsweise der Funktion

Zur Einstellung und Messung stehen Ihnen 9 verschiedene Funktionsparameter zur Verfügung, siehe neben- und untenstehende Tabelle.

Display	Auswahl	Erklärung
Aiming	Off	Keine Ausrichthilfe
	Valley	Optische Ausrichthilfe über die LCD Hinter- grundbeleuchtung zur Suche der Position mit der niedrigsten Temperatur
	Peak	Optische Ausrichthilfe über die LCD Hinter- grundbeleuchtung zur Suche der Position mit der höchsten Temperatur
	Laser	Aktivierung der Spannungsversorgung für ein optionales Laservisier
Display	Row 1	Auswahl zur Anzeige der Temperatur TPro- cess, TAverage, TCurrent, Tbox, THead, THead für die erste Displayzeile
	Row 2	Auswahl zur Anzeige der Temperatur TPro- cess, TAverage, TCurrent, Tbox, THead, THead für die zweite Displayzeile
	AutoOFF	Deaktivierung der automatischen Abschaltung der Display-Hintergrundbeleuchtung. Aktivierung der automatischen Abschaltung der Display-Hintergrundbeleuchtung nach 1 10 Minuten.

Zur weiteren Feineinstellung und dem Wertebereich finden Sie die ausführliche Beschreibung im Kapitel Funktionsparameter der Betriebsanleitung.

Dis Inf

Funktionsparameter

Display	Auswahl	Erklärung
Infrared	Epsilon	Einstellung vom Emissionsgrad. Der Emissi- onsgrad (ε - Epsilon) ist eine Materialkonstan- te, die die Fähigkeit eines Körpers, infrarote Energie auszusenden, beschreibt.
	Transm.	Einstellung vom Transmissionsgrad. Falls zwischen Sensor und dem Messobjekt ein Schutzfenster oder eine Zusatzoptik montiert wird, kann der resultierende Signalverlust mit diesem Eintrag ausgeglichen werden.
	Amb.Head	Die Umgebungstemperatur des Sensors kann das Messergebnis verfälschen. Dieser Einfluss kann durch Aktivieren einer Kompensation re- duziert/minimiert werden. Zur Auswahl stehen die Funktionen OFF, Auto und Fixed.
A	Ava Time	Mit diagon Eintrog wird die Zeitkonstante für
Average	Avg.IIme	die Mittelwertbildung festgelegt. Das Signal wird mit einem arithmetischen Algorithmus geglättet.
	Avg.Mode	Je nach Auswahl erfolgt eine arithmetische Mittelwertbildung mit der separat eingestellten Zeitkonstante. Zur Auswahl stehen die Funktio- nen Normal und Smart.

Display	Auswahl	Erklärung
System	FactRes.	Mit diesem Eintrag erfolgt ein Zurücksetzen des Sensors auf die Werksparameter.
	Baudrate	Einstellung der Baudrate für die Digi- talkommunikation mit dem Sensor auf 9600 115200 Baud
	T. Unit	Einstellung der Temperatureinheit für die An- zeige und Datenausgabe. Zur Auswahl stehen °C und °F.
	485 Term	Aktivierung bzw. Deaktivierung des integrierten 120 Ohm Abschlusswiderstands der RS485 Schnittstelle
	485 Adr.	Einstellung der RS485 Busadresse über die der Sensor an einem RS485 Bus angespro- chen werden kann. Die voreingestellte Busad- resse ist 126, welche die übliche Standardad- resse für Micro-Epsilon Sensoren darstellt.
	Protocol	ME-Bus: Mit diesem Eintrag wird die Digital- kommunikation auf das ME-Bus Protokoll um- gestellt. Es ermöglicht das digitale Auslesen und Einstellen aller Sensorfunktionen komfor- tabel mit dem Micro-Epsilon sensorTOOL.
		Binary: Mit diesem Eintrag wird die Digital- kommunikation auf das vereinfachte Binärpro- tokoll umgestellt. Dieses Protokoll ermöglicht die digitale Einstellung einer beschränkten Auswahl der Sensorfunktionen.